

# PROVOZNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ K UKLÁDÁNÍ ODPADŮ SBĚRNÉHO DVORA

**Majitel a provozovatel: Obec Malá Morávka**

Tento provozní řád (dále jen PŘ) je zpracován ve smyslu zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí číslo 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a předpisy souvisejícími.

1. Tento PŘ slouží k zabezpečení řádného a plynulého provozu, ochraně zdraví osob, které se nacházejí v areálu a k ochraně životního prostředí.
2. Za dodržování tohoto PŘ odpovídá provozovatel.
3. Všichni původci, dopravci, přepravci odpadů a jiné osoby, kterým byl povolen vstup do areálu jsou povinni dodržovat ustanovení PŘ.

## Charakteristika zařízení

Zařízení tvoří upravená plocha, jejíž půdorysná plocha je 230 m<sup>2</sup>. Zařízení slouží ke sběru odpadů kategorie ostatní odpad. Seznam přijímaných druhů odpadů je uveden v příloze č.1.

Způsob prokazování kvality odpadu pro jeho přijetí v zařízení se řídí podmínkami stanovenými: ve vyhlášce číslo 383/2001 Sb.

## Postup při ukládání odpadů

**Původce odpadů** je povinen ohlásit záměr uložení odpadu na obecním úřadě Malá Morávka.

Ohlásit druh a množství odpadu k uložení.

**Obsluha zařízení** při předání zkontroluje přejímající odpad, provede jeho vizuální a namátkovou kontrolu k ověření shody s popisem. V případě, že se již při namátkové kontrole zjistí na vozidle odpad nevhodný, nebude přijat. Jestliže se odpad shoduje s údaji původce, dá pokyn k uložení na místo, které určí.

Obsluha je povinna dodržovat bezpečnostní předpisy při manipulaci a při nakládce a vykládce odpadů a při manipulaci s odpady. Dále obsluha provede zápis do evidenční knihy odpadů.

## Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí

1. Veškeré činnosti probíhají dle pokynů provozovatele.

2. Osoby přivázející odpad jsou povinny dbát pokynů obsluhy.
3. Rozlité popř. vyteklé pohonné hmoty je nutno neprodleně odstranit (Vapex).
4. Nepovolaným osobám je vstup přísně zakázán, pohyb vozidel je omezen na předání a převzetí odpadů.
5. Příjezdu vozidel mimo provozní dobu je zamezeno oplocením s branou.
6. Platí zákaz jídla, pití a kouření.
7. Na sběrný dvůr je zakázán vstup s otevřeným ohněm a je přísně zakázáno pálení odpadu.
8. Pro pracovníky platí rovněž schválený provozní řád, kterým jsou povinni se řídit.

## **Na sběrném dvorů a v jeho blízkém okolí je zákaz rozdělávat otevřený oheň**

### **Opatření v případě vzniku havarijní situace**

Při důsledném dodržování provozního řádu by nemělo docházet k havarijním stavům, v případě jejich vzniku provede obsluha zařízení opatření:

- vypuknutí požáru v zařízení - likvidace ručním hasicím přístrojem nebo při větším požáru zavolat HZS,
- výskyt ropných skvrn - posyp (Vapex). Pokud bude zjištěna příčina, budou podniknuta opatření pro zamezení opětovného vzniku této situace,

### **Opatření k omezení negativních vlivů a opatření pro případ havárie**

U veškerých havarijních situací je postupováno tak, že ten kdo takový stav zjistí, ihned informuje obecní úřad a dle charakteru havárie se snaží při dodržení všech bezpečnostních předpisů provádět vlastními silami a prostředky potřebný zásah pro zajištění nápravy stavu či zmírnění havárie (požár, případný únik ropných látek z vozidel apod.). Jednotlivé případy havarijních situací posoudí provozovatel dle svých znalostí z proškolení a upozorní dle charakteru havárie příslušné úřady či organizace a majitele areálu.

1. Havarijní situace je nutno ohlásit:
  - a) Obecnímu úřadu Malá Morávka
  - b) v případě nedostupnosti odpovědné osoby obecního úřadu na Policii ČR
  - c) v případě požáru hasičskému sboru

V případě zjištění havarijního stavu je nutné ihned informovat provozovatele zařízení obecní úřad Malá Morávka, případně další příslušné instituce viz. adresy a tel. čísla, šetřením na místě zjistit rozsah havárie a viníka a navrhnout náležitá opatření.

## **Druhy vybíraných odpadů a specifikace uživatelů**

Druhy odpadů, které lze na sběrný dvůr navážet:

- 1) Plasty
- 2) Papír
- 3) Sklo
- 4) Velkoobjemový a komunální odpad
- 5) Nebezpečný odpad (autobaterie, ledničky, barvy, oleje, atd.)

Sběrný dvůr je určen pro občany žijící trvale v Malé Morávce a Karlově pod Pradědem a pro vlastníky nemovitostí v k.ú. Malá Morávka příp. k.ú. Karlov pod Pradědem, které neslouží ke komerčnímu využití.

### **Provozní doba**

Provozní doba sběrného dvora:

Středa: 12:00 - 18:00 hod.

Sobota: 8:00 - 13:00 hod.

## **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

### **Ostatní ustanovení provozního řádu**

Platnost provozního řádu je dána platnou legislativou pokud nedojde k její změně. Za aktualizaci tohoto provozního řádu podle daných podmínek zodpovídá provozovatel zařízení, s každou provedenou změnou musí být bezprostředně seznámeny všechny dotčené organizace a osoby.

Všichni pracovníci podílející se na provozu zařízení jsou povinni se tímto provozním řádem seznámit a tuto skutečnost potvrdit podpisem s uvedením přesného data. Za plnění tohoto ustanovení je odpovědná osoba pověřená provozovatelem zařízení.

<b><u>Tísňové linky:</u></b>	<b>Hasiči</b>	<b>150</b>
	<b>Zdravotnická záchranná služba</b>	<b>155</b>
	<b>Policie ČR</b>	<b>158</b>

**Sídla a telefonní spojení příslušných dohlížecích orgánů:**

**Obecní úřad Malá Morávka**

**tel.: 554 273 095, 554 273 225,  
554 230 289, 554 230**

**290**

**Česká inspekce životního prostředí Ostrava**

**tel.: 731 405 301**

**Krajská hygienická správa Bruntál**

**tel.: 554 774 176, 554 774 115**

**Povodí Odry, Ostrava**

**tel.: 596 657 111**

V Malé Morávce dne: 10.08.2011

Schválil: Ondřej Holub, starosta